

Arbeitsanweisung ----- Arbeitsanweisung

## StoneSafe Intensivreiniger L601

SAUBER & VEREDELT.

### INTENSIVREINIGUNG

- ausräumen
- Abdeckmaßnahmen für angrenzende Oberflächen
- achten auf Holz allgemein
- Dosierung in Einscheibenmaschine (ESM) oder 10l Eimer
- auftragen des StoneSafe Intensivreinigers L601 mit ESM
- Einwirkzeit von ca. 20 Minuten beachten
- scheuern mit ESM und richtigem Pad oder Bürsten
- Schmutzflotte absaugen
- klares Wasser auftragen zum Neutralisieren
- scheuern mit ESM und richtigem Pad oder Bürsten
- Wasser absaugen
- am besten die Trocknung von ca. 12 Stunden einhalten

### IMPRÄGNIEREN

- einmaliges Auftragen der **StoneSafe Tiefenimprägnierung L701** mit Lammfell und bis zur Sättigung einarbeiten
- poliertes Material nach ca. 2 Stunden Überschuss auspolieren.

### WERTERHALT

- als Wischpflege L601 wird die Haltbarkeit von **StoneSafe Tiefenimprägnierung L701** auf ein Maximum verlängert.

### TÄGLICHE REINIGUNG

- als Wischpflege **StoneSafe Intensivreiniger L601** für stark beanspruchte Flächen (Industrie)
- als Wischpflege **StoneSafe Glanzreiniger L801** für Flächen im Haushalt und leichte Verschmutzungen

### Hinweis:

**Die Grundreinigung/Intensivreinigung und Imprägnierung von Steinböden ist eine spezielle Aufgabe und sollte daher von einem Profi erledigt werden!**