

Arbeitsanweisung ----- Arbeitsanweisung

StoneSafe Kontrakalk L501

SAUBER & VEREDELT.

ABSÄUERN

- ausräumen
- Abdeckmaßnahmen für angrenzende Oberflächen
- achten auf Holz allgemein
- Wasser auf der gesamten Fläche verteilen zum Schutz der Fugen
- Dosierung in Einscheibenmaschine (ESM) oder 10l Eimer
- auftragen der Säure StoneSafe Kontrakalk L501 mit ESM
- Einwirkzeit von ca. 20 min. beachten
- scheuern mit ESM und richtigem Pad oder Bürsten
- Schmutzflotte absaugen
- klares Wasser auftragen zum Neutralisieren
- scheuern mit ESM und richtigem Pad oder Bürsten
- Wasser absaugen
- am besten die Trocknung von ca. 12 Stunden einhalten

IMPRÄGNIEREN

- einmaliges Auftragen der **StoneSafe Tiefenimprägnierung L701** mit Lammfell und bis zur Sättigung einarbeiten
- poliertes Material nach ca. 2 Stunden Überschuss auspolieren

TÄGLICHE REINIGUNG

- als Wischpflege **StoneSafe Intensivreiniger L601** für stark beanspruchte Flächen (Industrie)
- als Wischpflege **StoneSafe Glanzreiniger L801** für Flächen im Haushalt und leichte Verschmutzungen

Hinweis:

Die Grundreinigung/Intensivreinigung und Imprägnierung von Steinböden ist eine spezielle Aufgabe und sollte daher von einem Profi erledigt werden!